

ЗАМЕР ДВЕРИ

Замер межкомнатной двери

Вам нужно измерить: высоту и ширину дверного проема и толщину стены.
По этим данным менеджер нашего магазина сможет рассчитать заказ. Если у Вас возникли трудности, звоните по номеру **+7495-295-03-15**

Размер дверного полотна можно определить самостоятельно по таблице.

Ширина × Высота полотна, см	Ширина проема, см	Высота проема, см	Где используется
55×190	от 59 до 65	от 195 до 200	туалет или ванная комната
60×190	от 64 до 70	от 195 до 200	туалет или ванная комната
60×200	от 64 до 70	от 205 до 210	туалет или ванная комната
70×200	от 74 до 80	от 205 до 210	Кухня
80×200	от 84 до 90	от 205 до 210	Комната
90×200	от 94 до 100	от 205 до 210	Комната
2×60×200	от 124 до 130	от 205 до 210	Двустворчатая распашная дверь в комнату

Если толщина стены больше 7 см, то вам нужны доборы (дополнительная планка закрывающая стену в проеме).

Доборы бывают разной ширины и их можно распиливать. Сколько нужно планок, Вам подскажет менеджер.

Внимание!

Ширину проема нужно измерять от стены до стены. Высоту проема от стены до готового пола. Если у Вас сейчас установлена дверь, то нужно снять наличники, чтобы был доступен край стены.

Если Ваш проем не попадает в указанный в таблице диапазон проемов, то его желательно сузить или расширить. Большой зазор между полотном и проемом отрицательно скажется на прочности крепления двери.

Если у Вас нестандартная ситуация с проемом: стена в месте крепления двери обсыпается, проем сужен непрочной штукатуркой и др., то лучше вызвать мастера, который профессионально оценит ситуацию и даст рекомендации.

Замер входной двери

Вам нужно измерить: высоту и ширину дверного проема и толщину стены.
По этим данным менеджер нашего магазина сможет рассчитать заказ. Если у Вас возникли трудности, звоните по номеру **+7495-295-03-15**

Размер дверного полотна можно определить самостоятельно по таблице.

Ширина×Высота блока, мм	Ширина проема, мм	Высота проема, мм	Какие двери
860×2050	от 880 до 960	от 2070 до 2100	Входные двери Браво
960×2050	от 980 до 1060	от 2070 до 2100	Входные двери Браво
880×2050	от 900 до 980	от 2070 до 2100	
980×2050	от 1000 до 1080	от 2070 до 2100	

Внимание!

Ширину и высоту проема нужно измерять от стены до стены. Если у Вас сейчас установлена дверь, то нужно снять наличники, чтобы был доступен край стены.

Если Ваш проем не попадает в указанный в таблице диапазон проемов, то его желательно сузить или расширить. Большой зазор между полотном и проемом отрицательно скажется на прочности крепления двери.

Если у Вас нестандартная ситуация с проемом: стена в месте крепления двери обсыпается, проем сужен непрочной штукатуркой и др., то лучше вызвать мастера, который профессионально оценит ситуацию и даст рекомендации.